

Инструкция по укладке замковой кварц-виниловой плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream-Click»

Эта инструкция подходит для замковой коллекции [FineFloor Gear](#)

Содержание:

1. Подготовка к укладке композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»
2. Необходимые инструменты
3. Общие указания по укладке композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»
4. Укладка композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»
5. Укладка композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click» на полы с подогревом
6. Эксплуатация
7. Уход за напольным покрытием Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»

1. Подготовка к укладке композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»

1.1 Транспортировка и хранение:

Коробки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровной поверхности. Коробки следует хранить только в горизонтальном положении, запрещается ставить их вертикально (на торец). Запрещено хранить коробки в местах с повышенной влажностью.

1.2 Основание должно быть:

- ровным (максимально допустимый перепад высоты на поверхности основания составляет 3 миллиметра на 1 метр, отсутствие различных неровностей, трещин, стыков, ямок и бугорков, чем ровнее будет поверхность, тем лучше будет выглядеть пол после укладки);
- монолитным (отсутствие трещин, разрывов, пустот в основании, общая целостность структуры основания);
- чистым (необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен жира и тд);
- сухим (норма содержания влаги цементно-песчаных стяжек - 5%, плит перекрытия - 4%, дощатого основания 12%);
- не пылящим (не допустима "рыхлость" основания, образование новой пыли);
- твердым (Fine Floor GEAR – материал пластичный и всю нагрузку полностью передает на основание, поэтому основание не должно деформироваться от давления ножек мебели и других нагрузок).

1.3 Температура и влажность должны быть:

- температура в помещении во время укладки напольного покрытия должна составлять от 18°C до 24°C;
- минимально допустимая температура основания (пола) для проведения монтажных работ +18°C;
- максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа 70%.

1.4 Систему подогрева следует отключить за 24 часа до начала укладки и не включать на протяжении всего процесса установки. После 24-часовой акклиматизации постепенно увеличивайте температуру подогрева на 5°C ежедневно, пока не будет достигнута максимальная температура в 27°C (27°C это температура основания).

1.5 Перед укладкой рекомендуется выдержать напольное покрытие в горизонтальном положении в помещении в ровных стопках высотой не более 5 пачек при температуре 18-24°C в течение 48 часов.

1.6 Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум, виниловые плитки) необходимо предварительно демонтировать. Керамическую плитку желательно демонтировать или залить керамику специализированным выравнивающим составом по соответствующей инструкции. Черновой пол из керамической плитки со швами шириной менее 5 мм и глубиной менее 4 мм обязательного выравнивания не требует. Не допускайте попадания мест соединения двух досок покрытия параллельно поверх существующих швов старого чернового кафельного пола.

1.7 Существующее деревянное основание при необходимости покрыть листовыми материалами (фанера толщиной от 10мм, OSB-3 толщиной от 10мм и т.д.), закрепив их саморезами, заглубив головки крепежа. Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.

1.8 Существующее сухое бетонное основание при необходимости выровнять финишным ровнителем для пола на цементной основе.

1.9 Покрытие не предназначено для укладки на улице. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Чрезмерное воздействие солнечного света, нагрев и значительные колебания температур могут привести к повреждениям покрытия.

2. Необходимые инструменты

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- лезвийный строительный нож.

3. Общие указания по укладке композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»

3.1 Покрытие Fine Floor Gear с системой замкового соединения «Dream Click» - это свободное напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию. Но

есть особые случаи, когда требуется укладка с применением клея-фиксатора для кварцвиниловых покрытий, с фиксацией по всей поверхности основания или устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):

- при укладке в едином помещении площадью более 400 м² и/или при укладке всей площади квартиры без деформационных швов (без порогов),
- при укладке в помещениях сложной геометрической формы, с большим количеством углов, колонн;
- при укладке в коммерческих либо общественных помещениях, где присутствует высокая проходимость;
- при укладке в двух и более помещениях без деформационных швов (без порогов) в дверных проемах.

Запрещено частичное приклеивание плитки, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения.

3.2 Перед укладкой следует обязательно произвести осмотр покрытия на предмет наличия повреждений, дефектов или отклонений от заявленных характеристик. Проверьте правильность соответствия цветов и количества изделий сделанному заказу. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений коробок. Во время укладки проверяйте материал на наличие видимых дефектов. Не укладывайте плашки, на которых заметны любые недостатки. При наличии дефектов, видимых до начала работ по укладке, компания Fine Floor не несет никакой ответственности и не компенсирует затраты на демонтаж и повторный монтаж покрытия.

3.3 Благодаря уникальной замковой системе Dream Click(идентичный профиль замка по всему периметру плашки) композитную плитку Fine Floor Gear возможно соединять между собой в любом направлении, то есть соединять торцевую сторону плитки с продольной.

3.4 Укладку можно начинать как из любой точки помещения так и в любом направлении. Конфигурация замка Dream Click даёт возможность укладывать плитку одновременно в разные стороны от стартовой точки.

3.5 Материал легко режется строительным ножом. Прорежьте с лицевой стороны верхний защитный слой плашки, затем согните плашку по разрезу. При необходимости прорежьте плитку с обратной стороны.

3.6 При свободнолежащей укладке следует соблюдать термический зазор по периметру помещения, вокруг всех труб, колонн и т.д., от 5 до 10мм.

3.7 Избегайте размещения рядом двух одинаковых сегментов рисунка на плашках. Подгонять рисунок при стыковании плашек не требуется.

3.8 Использование подложки при монтаже замковой плитки не обязательно. Но если принято решение использовать подложку, она должна быть предназначена для использования с кварц-виниловыми напольными покрытиями. Подложка не должна быть толщиной более 2 мм и обладать достаточной устойчивостью к сжатию, чтобы не допустить продавливания напольного покрытия в местах соединения.

4. Укладка композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового

соединения «Dream Click»

4.1 Перед укладкой необходимо: убедиться в правильной геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90° , параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен, учесть источник света при выборе направления укладки, если помещение неправильной формы необходимо продумать оптимальное размещение плитки. Как правило при палубной укладке, длинная сторона плашки укладывается параллельно источнику света либо перпендикулярно оконному проему. При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

4.2 Напольное покрытие Dream Click необходимо устанавливать «плавающим» способом, что подразумевает перемещение в любом направлении с достаточным свободным пространством до всех стен или любых зафиксированных объектов, то есть его не надо привинчивать или прибивать гвоздями к черновому полу.

4.3 Во время ремонта укладка пола должна проводиться последней. Запрещено устанавливать кухонную мебель, камины и т.д. поверх напольного покрытия.

4.4 Для расчета варианта сбалансированной укладки измерьте комнату. Сделав это, вы сможете определить, нужно ли обрезать первый ряд. Первый и последний ряд должны быть не менее 5 см в ширину. Если первый ряд не требует подгонки по ширине, уберите все замки со стороны укладки доски к стене.

4.5 Важно, чтобы по общему периметру пола, а также вокруг колонн, труб, порогов и т.д. оставался зазор в 8 мм. Максимальная рекомендуемая площадь установки составляет 20 x 20 м. В дверных проемах и (или) в помещениях длиной или шириной более 20 м необходимо использовать закладные направляющие. Чтобы неравномерность оттенка не была сильно заметна, используйте доски из разных коробок вперемешку. Так вам удастся получить более естественный результат.

4.6 Не используйте молоток для соединения досок. При помощи универсального ножа с выдвижным лезвием разрежьте планки декоративной стороной вверх.

4.7 Перед началом укладки следующего ряда убедитесь, что соединения короткой стороны смещены минимум на 30 см (= 3 элемента замочной системы). Начните новый ряд оставшимся от предыдущего ряда куском, если его длина составляет не менее 30 см. Возможно, его придется еще немного обрезать, чтобы совместить с замком предыдущего ряда.

4.8 Перед началом укладки следующего ряда убедитесь, что соединения короткой стороны смещены минимум на 20 см (= 2 элемента замочной системы). Начните новый ряд оставшимся от предыдущего ряда куском, если его длина составляет не менее 20 см. Возможно, его придется еще немного обрезать, чтобы совместить с замком предыдущего ряда. Замок нового ряда необходимо установить ровно посередине двух замков предыдущего ряда. Со второго ряда всегда начинайте с соединения по короткой стороне, а затем переходите к длинной.

4.9 Дополнительно проверьте линейность уложенных плиток после укладки третьего ряда, растянув вдоль них отбивочный шнур или используя лазерный

уровень.

4.10 Для укладки последнего ряда положите новую доску ровно поверх последней уложенной доски. Положите еще одну доску к стенке лицевой стороной вниз и отметьте ее положение на нижней доске. Обрежьте доску по отметине и зафиксируйте в нужном месте. Таким же образом обрежьте все доски последнего ряда. Для укладки около молдинга двери положите доску рядом с ним лицевой стороной вниз. Обрежьте доску и вставьте ее под молдинг.

5. Укладка композитной плитки Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click» на полы с подогревом.

5.1 Композитная плитка Fine Floor с системой замкового соединения «Dream Click» – укладывается на любые типы полов с подогревом, при этом основные требования к основанию - монолитность и твердость. Пленочные маты «тёплого пола» применять совместно с кварц-виниловой плиткой можно только при условии создания подходящего по требованиям основания для укладки кварц-винила.

5.2 Рекомендованная максимальная рабочая температура поверхности пола + 28°C. При этой температуре не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств кварц-виниловой плитки.

6. Эксплуатация

6.1 Поздравляем! Вы только что уложили композитную плитку Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click».

6.2 После укладки эксплуатация замкового композитного покрытия возможна сразу после окончания укладки, по этой причине при монтаже не обязательно выносить всю мебель из помещения (можно переставлять).

6.3 Эксплуатация вашего нового пола, изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет. (См. раздел Инструкция по эксплуатации)

7. Уход за напольным покрытием Fine Floor GEAR с системой замкового соединения «Dream Click»

7.1 Покрытие легко моется с него легко удаляется грязь, следы от фломастеров с применением любых моющих средств, в том числе содержащими спирты и щелочи. Избегайте применения хлорсодержащих, порошковых чистящих средств, для избегания появления эффекта матовой поверхности плитки. (См. раздел Инструкция по эксплуатации)