

## Применение

Напольное покрытие Alpine Floor предназначено для внутренних помещений с контролируемой температурой – не подходит для укладки вне интерьера:

- незастекленные и неотапливаемые террасы, веранды
- жилые прицепы, лодки, фургоны
- солярии, сауны, постоянно затапливаемые помещения, чаши бассейнов, ступени

Не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием, постоянным воздействием абразивных частиц, ГСМ, растворителей, жиров и масел:

- автомастерские, складские помещения, типографии

## Монтаж

Напольное покрытие Alpine Floor является свободнолежащим. Монтируется «плавающим способом».

**Внимание!** Не прикрепляйте плитки к основанию неподходящим способом:

- не клейте
- не прибивайте гвоздями
- не прикручивайте болтами и шурупами
- не прижимайте встроенной и тяжелой мебелью
- сантехническими приборами

Дверные коробки не должны прижимать покрытие к основанию.

Несоблюдение данного пункта приведет к деформации материала и его дальнейшей непригодности.

## Основание

**Важно!** При монтаже плиток Alpine Floor на неправильно подготовленное основание возможны случаи деформации.

Примером таких оснований могут являться непросохшие:

- полусухие стяжки, содержащие в своем составе агрессивные химические вещества
- стяжки, замешанные на модифицированном портландцементе с большим количеством химических добавок (регуляторы расширения, ускорители и катализаторы, ТДА: триэтаноламин, соли кальция модифицированной лигосульфоновой кислоты)

Чтобы сберечь здоровье, обезопасить вас и ваших клиентов от неприятностей, возникающих посредством применения некачественных сухих смесей и цементов при подготовке основания

**РЕКОМЕНДУЕМ** придерживаться нижеперечисленных простых правил:

- Просушивайте толстые стяжки в течение 40 дней, при температуре не менее 18 °С. Срок высыхания тонких самовыравнивающихся стяжек составит не менее 30 дней, при температуре не менее 18 °С
- Используйте специализированную гидро-пароизоляционную плёнку толщиной не менее 200 мкм. Пленку укладывают с перехлестом по швам на 150 мм с выходом на стены примерно на 30 мм. Все швы проклеивают скотчем

Пленка под напольным покрытием выполняет роль уменьшителя трения при подвижках в процессе расширения и сжатия материала под температурными воздействиями, дополнительно защищая внутренние пространства от запаха цемента и цементных пылей.

### **Внимание!**

По периметру между напольным покрытием и стенами, а также на стыках с другими отделочными материалами оставляйте не менее 0,8-1 см зазора для тепловых расширений винилового напольного покрытия

### **Процесс эксплуатации**

Эксплуатация пола возможна сразу же после полной укладки напольного покрытия.

Для защиты покрытий Alpine Floor от загрязнений и абразивного износа при входе во внутренние помещения рекомендуется:

- стелить коврики с жестким ворсом и/или улавливающие коврики с мягким ворсом, либо специальный защитный напольный коврик
- устанавливать защитные накладки на ножки мебели

**Примечание:** Соблюдайте меры предосторожности при сборке и передвижении мебели.

С целью предотвращения повреждения поверхности, во время сборки необходимо:

- застелить покрытие плотным картоном, МДФ (или любым другим подобным плотным материалом)

Проверяйте ножки мебели и пластиковые накладки на наличие вьевшихся песчинок, регулярно меняя войлочные накладки.

Контролируйте площадь соприкосновения ножек мебели и напольного покрытия

- если она менее 5 см<sup>2</sup>, необходимо применять распределяющие нагрузку площадки
- плотные пластиковые коврики, увеличивающие площадь контакта насадки

## **ЗАПРЕЩЕНО!**

Длительное воздействие прямых солнечных лучей на напольное покрытие Alpine Floor.

Берегите покрытие от перегрева и выцветания используя шторы либо жалюзи.